






Rx-D KURZANLEITUNG





BEDIENUNGSANLEITUNG

Tasten	 Drücken und loslassen	 Drücken und halten	 Veröffentlichung
Ton	 Absteigend	 Aufsteigend	 Beep(s)
Auswendig gelernt		Nicht auswendig gelernt	
			Gewählte Option erreicht 

3.0 EIN-/AUSSCHALTEN

  /   

6.0 DIEBSTAHLSICHERUNG EIN/AUS (DEFAULT)

  /  

SICHERHEITSLARM ABBRECHEN


PB1 / 2 / 3

7.0 REICHWEITENEINSTELLUNG


REICHWEITE ÄNDERN



REICHWEITEINSTELLUNG



8.0 VIBRO EIN/AUS



EINSTELLEN DER VIBRO-WIEDERHOLUNGEN




9.0 VERBINDUNGSCHECK



10.0 RUNLITE EIN/AUS



11.0 DND (NICHT STÖREN) EIN/AUS



DND LOCK

