



Rx-D GUIDE RAPIDE


GUIDE DES TOUCHES D'INSTRUCTIONS



3.0 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT



6.0 ALARME DE SÉCURITÉ ANTIVOL MARCHÉ / ARRÊT (DEFAULT)



ANNULATION DE L'ALARME DE SÉCURITÉ



7.0 RÉGLAGE DE LA DISTANCE


MODIFICATION DE LA DISTANCE




CONTRÔLE DU RÉGLAGE DE LA DISTANCE



8.0 VIBREUR MARCHÉ / ARRÊT



CONFIGURATION DES RÉPÉTITIONS DU VIBREUR




9.0 RAPPEL



10.0 RUNLITE MARCHÉ / ARRÊT



11.0 NPD (NE PAS DÉRANGER) MARCHÉ / ARRÊT



VERROUILLAGE DU NPD

