


Rx-D GUIDA VELOCE


ISTRUZIONI GUIDA PRINCIPALE



3.0 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO



6.0 ALLARME DI SICUREZZA ANTIFURTO (PREDEFINITA)



INTERRUZIONE ALLARME DI SICUREZZA



7.0 IMPOSTAZIONI DEL RANGE


CAMBIARE IL RANGE



VERIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DEL RANGE



8.0 VIBRAZIONE



CONFIGURARE LE RIPETIZIONI DELLA VIBRAZIONE




9.0 RICHIAMO



10.0 RUNLITE ON/OFF



11. ND (NON DISTURBARE) ON/OFF



BLOCCO ND

