



Txi-D GUIDE RAPIDE

GUIDE DES TOUCHES D'INSTRUCTIONS



3.0 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT




5.0 MODE DE CONFIGURATION



5.1 RÉGLAGE DE LA TONALITÉ




5.2 MODE DE RÉGLAGE DES LED FURTIF



RÉGLAGES ACTIFS


6.0 ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE SILENCIEUX



7.0 CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE DES BIPS



8.0 MODES DE RÉGLAGE DES LED DE JOUR ET DE NUIT




9.0 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DES LED




RÉGLAGES AVANCÉS

10.0 CENTRALE À INERTIE (CAPTEUR DE MOUVEMENT)



11.0 TEST DE LA DISTANCE



12.0 RESTAURATION DES RÉGLAGES D'USINE

