

# Rx-D

## GUIDE DE L'UTILISATEUR




### CARACTÉRISTIQUES DU RX-D

- Technologie digitale
- Signal sonore et visuel
- Réglage de la distance de réception
- Appareillage facile
- Mode RunLite
- Mode NPD (Ne pas déranger)
- Sécurité avancée et brevetée
- Mode vibreur
- Mémorisation de la dernière activité
- Economie d'énergie optimisée
- Témoin de mise sous tension

### RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS

- 1.0 COMMANDES
- 2.0 MISE EN PLACE DE LA PILE
- 3.0 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT
- 4.0 APPAREILLAGE FACILITÉ
- 5.0 RÉGLAGES D'USINE PAR DÉFAUT
- 6.0 RÉGLAGE DE LA DISTANCE
- 7.0 VIBREUR
- 8.0 RAPPEL
- 9.0 DISPOSITIF ANTIVOL
- 10.0 RUNLITE
- 11.0 NPD (NE PAS DÉRANGER)
- 12.0 AVERTISSEMENTS ET ALERTES
- 13.0 UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL
- 14.0 GARANTIE ET CONSIGNES

### D'ENTRETIEN



### 1.0 COMMANDES

**1.1 BOUTONS POUSSOIRS – BP1, BP2 & BP3 (de gauche à droite) – Important** – l'enregistrement des pressions sur les boutons est confirmé par différentes tonalités intuitives et par le clignotement des LED.

**1.2 CONTRÔLE DU VOLUME (V)** – Pour augmenter le volume, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

**1.3 CONNECTEURS D'ACCESSOIRES** – Connecteurs pour cordon, pique ou ceinture.


**IMPORTANT – AVANT D'insérer une pile dans le Rx-D, lisez les consignes « Appareillage facilité » (4.0 à 4.4).**

**Attention** – lorsque vous connectez une pile ou lorsque vous mettez le récepteur en marche, veillez à ne pas regarder les LED directement et à ce que le volume du haut-parleur ne soit pas réglé au maximum.

### 2.0 MISE EN PLACE DE LA PILE

N'utilisez PAS de pile rechargeable. Utilisez une pile de 9 volts de bonne qualité comme une Duracell PP3. Dévissez les deux vis à l'aide de l'outil fourni et retirez-les. Soulevez légèrement le haut du couvercle du compartiment de la pile et faites-le glisser vers le bas. RETIREZ LE SANS FORCER. Connectez la pile et remettez le couvercle en place en le faisant coulisser vers le haut. Remettez les vis en place en veillant à ne pas les serrer trop fort.

**Remarque** – Lorsqu'une pile est connectée à un Rx-D non associé ou ALLUMÉ manuellement (voir la section 3.0), la LED violette clignote continuellement pour signaler la mise en attente d'un appareillage facilité. Si l'appareillage facilité n'a toujours pas été initié au bout de 45 secondes, le Rx-D s'éteint automatiquement.



### 3.0 MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

Le Rx-D s'allume et s'éteint en appuyant sur trois boutons poussoirs. Appuyez simultanément sur les BP 1+2+3 jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité de confirmation, puis relâchez-les immédiatement.

**3.1 INDICATEUR DE MISE EN MARCHÉ** – La LED du dernier canal activé clignote toutes les deux minutes pour indiquer que le Rx-D est allumé.

### INSTRUCTIONS KEY GUIDE

Boutons: Poussez et relâchez, Libération, Poussez et maintenez

Ton: Ascendant, Descendant, Bip

Mémorisé, Non Mémorisé


### 4.0 APPAREILLAGE FACILITÉ

Avant de pouvoir être utilisé en mode sans fil, le Rx-D doit d'abord être associé aux Txi-D des utilisateurs par un code unique. Utilisez l'appareillage canal simple pour associer les Txi-D à un canal du Rx-D correspondant à la couleur de LED désirée. Utilisez l'appareillage canal multiple pour associer jusqu'à 4 Txi-D à la même couleur de LED sur un canal du Rx-D avec une différenciation visuelle (de 1 à 4 clignotements).

**4.1 MÉTHODE D'APPAREILLAGE** – Assurez-vous en premier lieu que le Rx-D & les Txi-D que vous souhaitez apparier sont tous éteints. Réglez les sensibilités à un niveau faible et les volumes à un niveau modéré. **Important** – Si la procédure d'appareillage facilité est interrompue pendant plus de 45 secondes ou si elle n'est pas terminée, le Rx-D s'éteindra automatiquement sans rien mémoriser. Si une erreur est commise avant la fin de l'appareillage, éteignez l'appareil manuellement ou attendez l'extinction automatique. Réinitialisez l'appareillage facilité.



**4.2 APPAREILLAGE D'UN CANAL SIMPLE** – Allumez le Rx-D. La LED violette clignote en continu pour indiquer le mode d'appareillage canal simple. Pour effectuer un appareillage sur le canal violet, allumez le premier Txi-D à moins d'un mètre du Rx-D afin de transmettre le code.



Si vous ne souhaitez pas effectuer un appareillage sur le canal violet, appuyez sur le PB1 et relâchez-le lorsque la LED du canal désiré clignote, puis allumez le Txi-D approprié. Une fois le code accepté, une confirmation sonore est émise et la LED du canal suivant se met à clignoter.



**Remarque** – Le Rx-D ne permet pas d'appairer plus d'un code de Txi-D à la fois. Si plusieurs transmissions sont réalisées avec le même code, un message d'erreur est émis. Continuez d'appairer selon vos besoins puis terminez en maintenant le PB1 enfoncé jusqu'à ce que l'ensemble des LED s'allume (y compris le canal jaune) et que la fin de l'appareillage soit confirmée.


**4.3 APPAREILLAGE D'UN CANAL MULTIPLE** – Répétez les opérations 4.1 et 4.2, mais dès que la LED violette clignote, maintenez le PB1 enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip suivi de deux autres, puis relâchez-le. La LED violette clignotera en continu et un bip indiquera la demande d'appareillage canal multiple.

Si vous ne souhaitez pas effectuer un appareillage sur le canal violet, maintenez le PB1 enfoncé jusqu'à ce que la LED du canal désiré clignote, puis allumez le Txi-D approprié. Une fois le canal désiré atteint, appuyez chaque Txi-D tour à tour comme décrit dans la section 4.2. Contrairement à ce qui est indiqué à la section 4.2, lorsque chacun des codes de Txi-D est accepté, la même LED continue de clignoter jusqu'à ce que tous les Txi-D désirés soient apparés. Continuez d'appairer selon vos besoins et terminez en maintenant le PB1 enfoncé jusqu'à ce que l'ensemble des LED s'allume (y compris le canal jaune) et que la fin de l'appareillage soit confirmée.



**4.4 CONTRÔLE DE L'APPAREILLAGE** – Activez ou allumez chaque Txi-D pour vous assurer qu'ils soient correctement apparés avec le Rx-D. Les erreurs d'appareillage peuvent uniquement être corrigées à l'aide de la fonction MEMCLEAR (4.5). Le récepteur Rx-D est maintenant prêt à être utilisé et à réquêter tous les signaux des Txi-D apparés de façon sonore et visuelle. Une fois l'appareillage terminé, la configuration de sécurité par défaut est activée et si un Txi-D est éteint, l'alarme antivol est déclenchée. Le son peut instantanément être coupé en appuyant sur n'importe quel BP sur le Rx-D (Voir section 9.2).

**4.5 MEMCLEAR** – Efface la mémoire d'appareillage. Il est nécessaire d'effectuer cette opération pour apparier des Txi-D de recharge ou supplémentaires ou pour corriger une erreur d'appareillage. Allumez le récepteur tout en appuyant sur les trois BP simultanément jusqu'à ce que vous entendiez deux bips, puis relâchez-les immédiatement. Maintenez le BP3 enfoncé jusqu'à ce que le Rx-D s'éteigne. La mémoire sera alors complètement effacée. Afin de réappairer les dispositifs, répétez simplement l'opération d'appareillage facilité (4.0 à 4.5).



### 5.0 RÉGLAGES D'USINE PAR DÉFAUT

À l'allumage, après avoir réalisé l'appareillage

DISTANCE	STANDARD
VIBREUR	ACTIVE
ALARME DE SÉCURITÉ	ACTIVE
RUNLITE	DÉSACTIVÉ
NPD	DÉSACTIVÉ

### 6.0 RÉGLAGE DE LA DISTANCE

Par défaut, la distance est réglée sur Standard, mais les modes Boost ou Court peuvent être sélectionnés par l'utilisateur. Le mode Standard (jusqu'à 750 m) convient à la plupart des situations et garantit une excellente durée de vie de la pile. Le mode Boost offre une distance accrue (+15 %) pendant 15 minutes. Le mode Court (jusqu'à 50 m) est un réglage spécial pour les pêches depuis le poste qui permet d'optimiser la durée de vie de la pile lorsque l'utilisateur se trouve près de ses Txi-D. **Remarque** – Les mesures données sont des distances approximatives maximales. Les distances réelles doivent toujours être vérifiées à l'aide du testeur de distance du Txi-D et elles dépendent entièrement des conditions de l'environnement et du poste. Voir le guide de l'utilisateur du Txi-D (section 11.0).

**Attention** – Delkim ne sera pas responsable de l'utilisation de nos produits en violation des réglementations de la pêche ou de la radio.

**6.1 MODIFICATION DE LA DISTANCE** – Maintenez le BP1 enfoncé pour passer d'un réglage à un autre. Court - Standard - Boost. Relâchez le BP1 dès que la distance désirée est atteinte. **Remarque** – Les réglages de la distance ne sont pas mémorisés. La distance est systématiquement réinitialisée lorsque le récepteur est éteint.



**6.2 DÉSACTIVATION DU MODE BOOST** – Au bout de 15 minutes, le mode Boost se désactive en émettant un signal sonore et le récepteur repasse en mode Standard ou Court. **L'utilisation excessive du mode Boost peut réduire la durée de vie de la pile.**

**6.3 CONTRÔLE DU RÉGLAGE DE LA DISTANCE** – Enfoncez et relâchez le BP1 pour que les LED indiquant la distance s'allument.

### 7.0 VIBREUR

Par défaut, le mode vibreur est activé et réglé sur une seule répétition. Enfoncez puis relâchez le BP2 pour activer ou désactiver le vibreur. **Réglage mémorisé.**



**7.1 CONFIGURATION DES RÉPÉTITIONS DU VIBREUR** – Il est possible de modifier le nombre de répétitions par défaut pour passer de 1 à 2 voire 3 répétitions si nécessaire. Appuyez sur le BP2 pour désactiver le vibreur, puis maintenez le BP2 enfoncé pour configurer le nombre de répétitions à 1, 2 ou 3 et relâchez le bouton dès que le réglage désiré est atteint. **Réglage mémorisé.**



**8.0 RAPPEL** – Maintenez le BP3 enfoncé. La dernière LED s'allume tant que le bouton est maintenu enfoncé. Une simple pression sur le BP3 permet également de vérifier rapidement si le Rx-D est allumé.



### 9.0 ALARME DE SÉCURITÉ ANTIVOL

L'alarme est activée par défaut. Lorsqu'elle est déclenchée par l'extinction du Txi-D ou par le capteur inertiel (s'il est activé), l'alarme de sécurité sonne continuellement pendant 20 secondes.

**9.1 ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SÉCURITÉ** – Enfoncez puis relâchez les boutons BP1 + BP3 pour activer ou désactiver la sécurité. **Remarque** – la désactivation de la sécurité n'est pas maintenue d'une session à une autre. Elle est automatiquement réactivée lorsque le Rx-D est éteint.




**9.2 ANNULATION DE L'ALARME DE SÉCURITÉ** – Si l'alarme a été déclenchée, appuyez sur n'importe quel BP pour l'annuler (Après l'annulation de l'alarme de sécurité, le Rx-D reste allumé). **Remarque** – afin d'éviter de déclencher l'alarme accidentellement, éteignez systématiquement le Rx-D avant d'éteindre les Txi-D.



### 10.0 RUNLITE

Les 6 LED s'allument simultanément pendant 15 secondes pour alerter l'utilisateur lorsque des bips sont émis pendant plus de 4 secondes. La LED du canal activé reste allumée pendant 4 secondes de plus. Enfoncez puis relâchez les boutons BP1 + BP2 pour activer ou désactiver RunLite. Une simple pression sur l'un des BP permet d'éteindre les LED jusqu'à ce que RunLite soit à nouveau déclenché. **Réglage non mémorisé d'une session à une autre.** **Remarque** – L'activation constante de RunLite réduit la durée de vie de la pile.



### 11.0 NPD (NE PAS DÉRANGER)

Réglage d'urgence qui ne laisse le Rx-D se déclencher qu'au bout de 4 secondes d'activation continue. Ce dispositif évite les détectons intempestives liées aux changements soudains des conditions comme les averses de grêle. Interruption automatique au bout de 15 minutes. Enfoncez puis relâchez les boutons BP1 + BP2 pour activer ou désactiver la fonction NPD. **Non mémorisé.**




**11.1 VERROUILLAGE DU NPD** – Cette fonction verrouille le mode NPD de façon continue et peut être utilisée pour permettre à l'utilisateur de n'être dérangé qu'en cas de départ franc. **À utiliser avec précaution et CONTRE-INDIQUÉ pour la pêche d'obstacles.** Pour l'activer, maintenez les boutons BP2 + BP3 enfoncés jusqu'à ce qu'un signal de verrouillage soit émis. **Réglage non mémorisé d'une session à une autre.**



**11.2 RUNLITE + NPD** – Peuvent être activés simultanément – Voir 10.0 & 11.0.

### 12.0 AVERTISSEMENTS ET ALERTES

**12.1 NIVEAU DE CHARGE DE LA PILE** – L'état de la pile est vérifié lors de la mise en marche et après chaque activation. Si son niveau est trop faible, trois tonalités descendantes caractéristiques sont émises. Remplacez la pile dès que possible. Si la charge de la pile tombe en dessous d'un certain niveau SANS que le récepteur ne soit activé, plusieurs avertissements de pile faible sont émis pour indiquer qu'elle doit être remplacée immédiatement. **Remplacement de la pile** – Déconnectez la pile et maintenez tous les BP enfoncés pendant deux secondes. Insérez la nouvelle pile et le Rx-D s'allumera automatiquement. **Le remplacement de la pile n'a aucune incidence sur les mémorisations.**



**Remarque** – Des avertissements de pile faible sont également émis de façon individuelle par les Txi-D.

**12.2 EXTINCTION AUTOMATIQUE (Mode économie d'énergie)** – Lorsqu'il est allumé et qu'aucune activité en provenance d'un Txi-D n'est détectée au bout d'environ 48 heures, le Rx-D s'éteint après un signal sonore de confirmation sous forme de compte à rebours. Appuyez sur n'importe quel BP pour prolonger la mise en veille de 48 heures.

**12.3 EXTINCTION DE SÉCURITÉ** – Si un ou plusieurs BP sont maintenus enfoncés par erreur, le Rx-D détecte l'anomalie et s'éteint automatiquement.

### 13.0 UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL

Le Rx-D doit se trouver à au moins 50 cm des dispositifs électriques et des Txi-D.

### 14.0 GARANTIE ET CONSIGNES D'ENTRETIEN

Le Rx-D bénéficie d'une garantie standard de 2 ans (3 avec inscription). Le Rx-D ne nécessite aucun entretien. Prenez-en soin et il prendra soin de vous.

- Après une utilisation sous la pluie, nettoyez le récepteur et entreposez-le sans son étui dans un endroit chaud pour qu'il sèche.
- Si un Rx-D est plongé accidentellement dans l'eau, éteignez-le, retirez la pile et secouez-le pour extraire toute l'eau. Entreposez-le dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- La manipulation des vis autres que celles de la porte du compartiment de la pile ou l'application de substances, en particulier de WD40, entraîne une annulation de la garantie. Toutes les conditions relatives à la garantie, l'inscription, le service après-vente et les meilleures pratiques peuvent être consultés sur notre site. [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)

### ENREGISTREMENT PROLONGÉ DE LA GARANTIE DE 3 ANS

Tous les produits Delkim bénéficient d'une garantie standard de 2 ans, mais nous offrons une garantie étendue de 3 ans si vous nous enregistrez en ligne.

Vous devez suivre les instructions et fournir votre preuve d'achat. L'extension de garantie commence à partir de la date d'achat et non de la date d'enregistrement.

Pour vous inscrire, allez à [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

La déclaration de conformité UE du Rx-D peut être consultée sur notre site [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7ZD  
Tel. +44 (0) 1234 721116  
Fax +44 (0) 1234 721148