

# Txi-D

## GUIDA ALL'UTENTE



### CARATTERISTICHE

- Segnale Processato in Digitale
- Controllo Velocità Beep
- Radio Digitale
- Luminosità Led Variabile
- Modalità Stealth
- Settaggio Istantaneo Giorno/Notte
- Funzione Muto
- Protezione Avanzate alle Intemperie
- 64 Toni Digitali Settabili
- Spegnimento Automatico
- Memorizzazione Preferenze Utente
- Design Compatto


### SOMMARIO ISTRUZIONI

- 1.0 CONTROLLI E ATTACCHI
- 2.0 INSERIMENTO DELLA BATTERIA
- 3.0 ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
- 4.0 IMPOSTAZIONE DI FABBRICA
- 5.0 IMPOSTAZIONE DELLA MODALITÀ – TONO/INVISIBILE
- 6.0 DISATTIVA AUDIO
- 7.0 VELOCITÀ DEL BEEP
- 8.0 MODALITÀ LED GIORNO/NOTTE
- 9.0 REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DEL LED
- 10.0 IMU (SENSORE DI MOVIMENTO)
- 11.0 TEST DEL RANGE
- 12.0 RIPRISTINO DATI DI FABBRICA
- 13.0 PRECAUZIONI E AVVERTENZE
- 14.0 USO RADIO WIRELESS
- 15.0 GARANZIA E LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE



### 3.0 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Il sistema Txi-D richiede di premere due volte il pulsante di accensione per accendere o spegnere il sistema. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **PB1+2** fino a quando i toni di conferma non vengono avvertiti e rilasciare immediatamente. NON continuare a tenere premuti i pulsanti dopo l'accensione o la modalità di impostazione (fare riferimento 5.0) verrà attivata.




### 4.0 IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Impostazioni base che permettono l'uso immediato. Accendimento – regolare il volume e la risposta ai livelli requisiti - Avvio pesca – per l'utilizzo wireless fare riferimento alla guida dell'utente Rx-D.


**TONO – MEDIO**  
**MODALITÀ LED – NOTTE (+ Marcatore notturno)**  
**LUMINOSITÀ LED – MEDIO (LIVELLO 4)**  
**VELOCITÀ – MEDIO (LIVELLO 4)**  
**IMU (sensore di movimento) – OFF**

### 5.0 MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE

(Eseguita normalmente all'inizio della sessione)  
 Permette la regolazione del tono e l'impostazione della modalità LED Stealth. Assicurarsi di spegnere il Txi-D. Accenderlo tenendo premuto contemporaneamente **PB1+2** per avviare i toni. Attendere i due toni di conferma e lasciare immediatamente e contemporaneamente i due pulsanti. La modalità di impostazione scadrà automaticamente dopo 10 secondi dall'ultima volta che si è premuto PB.



**5.1 REGOLAZIONE DEL TONO** – Selezionare il tono richiesto premendo e tenendo premuto **PB1** mentre si è nella modalità di impostazione per ascoltare i 64 toni. Lasciare e premere nuovamente **PB1** inverte la direzione della modifica del tono. Rilasciare **PB1** quando si è raggiunto il tono richiesto. Per ripetere il tono impostato durante la modalità di regolazione, premere e rilasciare semplicemente **PB1** con la frequenza richiesta. Una volta impostato, attendere semplicemente fino a quando la modalità di impostazione non scada e il tono selezionato verrà memorizzato. **Impostazione memorizzata**



**5.2 MODALITÀ LED STEALTH LED MODE** – Questa è un'impostazione notturna speciale per gli utenti che utilizzano un indicatore visivo illuminato Delkim o utilizzato come modalità Stealth. Quando impostata, i LED interni non lampeggiano più ma il marcatore notturno è acceso. Il LED nell'indicatore visivo illuminato Delkim si illumina come di consueto una volta attivato, producendo un effetto visivo straordinario. Premere **PB2** per spegnere e accendere la modalità LED Stealth. Questa operazione modifica solo la modalità LED notturna e mantiene acceso il marcatore notturno. La modalità giornaliera rimane invariata. La luminosità LED può essere regolata (fare riferimento a 9.0). **Impostazione memorizzata**



### IMPOSTAZIONI ATTIVE

Impostare utilizzando un PB quando in uso.


### 6.0 ACCENDIMENTO/SPEGNIMENTO DISATTIVA AUDIO

Disattiva l'audio solo dell'altoparlante Txi-D locale. Premere **PB1** e rilasciare non appena viene emesso un singolo tono di conferma. Non continuare a tenere premuto **PB1** o la velocità di beep cambierà. La modalità Disattiva audio rimarrà attiva per 5 minuti e il LED sulla sinistra lampeggerà come promemoria visivo dopo un breve ritardo. È possibile annullare la modalità Disattiva audio in qualsiasi momento premendo una volta **PB1**. **Non memorizzato**



### 7.0 CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEI BEEP

Permette alla velocità di beep di essere impostata alla preferenza personale indipendentemente dal livello di risposta. Premere e continuare a tenere premuto **PB1** dopo che viene emesso il tono di conferma della modalità Disattiva audio per visualizzare tutti gli 8 livelli di velocità 1-8 (dal più lento al più veloce). Rilasciare **PB1** per la velocità richiesta. Quando si raggiunge la velocità 8, è confermata dalla ripetizione continua di un tono informativo. Per resettare, ripetere semplicemente il processo. **Importante** – Utilizzare insieme al controllo di risposta rotatorio (R) per avere un'indicazione ottimale dell'abboccata. **Impostazione memorizzata**



### 8.0 MODALITÀ LED GIORNO/NOTTE

Seleziona la luminosità del LED giorno (livello di default 8) o notte (livello di default 4) con il marcatore notturno. Se si preme una volta e si rilascia **PB2**, è possibile passare dalla modalità giorno a notte e viceversa. **Ultime impostazioni memorizzate**



### 9.0 REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL LED

Permette di impostare la luminosità LED secondo la propria preferenza sia nella modalità giorno che notte. Selezionare innanzitutto la modalità giorno/notte per regolarla. Premere e tenere premuto **PB2** per visualizzare tutti gli 8 livelli di luminosità dall'1 all'8 (min-max). Rilasciare **PB2** per la luminosità richiesta. Quando si raggiunge la luminosità 8, è confermata dalla ripetizione continua di un tono informativo. Per resettare, ripetere semplicemente il processo. **Impostazione memorizzata**




### IMPOSTAZIONI AVANZATE

Richiede lo spegnimento di Txi-D e il suo riaccendimento premendo i due pulsanti **PB**.

### 10.0 IMU (SENSORE DI MOVIMENTO)


Offre un livello aggiuntivo di sicurezza in situazioni vulnerabili quando lo spostamento di Txi-D trasmetterà un messaggio di allerta all'Rx-D. Per attivarlo, assicurarsi di aver spento Txi-D. Accenderlo tenendo premuto i due pulsanti. Attendere i toni di conferma e rilasciare **PB2**, mantenendo **PB1** premuto fino a quando i toni di conferma non vengono emessi. A questo punto, rilasciare **PB1**.



**N.B.** – Dall'attivazione dell'IMU alla sua stabilizzazione ci vogliono 10 secondi. **Sessione solo con impostazioni non memorizzate** – viene ripristinata sempre la modalità di disattivazione dell'IMU dopo lo spegnimento. Quando l'IMU è attivo e la sicurezza è impostata sull'Rx-D, bisogna essere consapevoli del fatto che l'allarme antifurto potrebbe accidentalmente essere innescato muovendo il Txi-D.

### 11.0 TEST DEL RANGE


Quando attivato, il Txi-D pulsa continuamente con una serie di toni per controllare la ricezione dell'Rx-D. Assicurarsi innanzitutto che il Txi-D sia spento. Accenderlo tenendo premuti i due pulsanti. Attendere i toni di accensione e rilasciare **PB1**, mantenendo **PB2** premuto fino a quando il tono di conferma non venga emesso. A questo punto, rilasciare. Il Txi-D pulserà continuamente. Il test del range può essere annullato premendo velocemente uno dei pulsanti. **Mai memorizzato**



**N.B.** – Eseguire sempre un test del range utilizzando le impostazioni complete di canne, indicatori visivi, ecc. per un test realistico. Il range effettivo varierà in base alle condizioni dell'ambiente e se è impostato il range Standard, Boost o Short sull'Rx-D. (Fare riferimento alla guida dell'utente Rx-D 6.0-6.3)

### 12.0 RIPRISTINO DATI DI FABBRICA

Innanzitutto spegnere il sistema. Accenderlo e tenere premuti entrambi i pulsanti PB per due beep, poi tre beep e rilasciare immediatamente. Premere e tenere premuto **PB1** per la sequenza fino a quando il Txi-D non si spegne. Questa operazione ripristina tutte le impostazioni di fabbrica (fare riferimento a 4.0).



### 13.0 PRECAUZIONI E AVVERTENZE

**13.1 CONDIZIONI DI BATTERIA** – Le condizioni di batteria vengono testate all'accensione e dopo ogni attivazione. Se il livello è basso, verrà emesso un doppio tono abbastanza discendente, che avverte che è stato trasmesso anche all'Rx-D. Sostituire la batteria il prima possibile. Sostituire una batteria – disconnettere la batteria e premere entrambi i pulsanti **PB** per 2 secondi. Inserire la batteria di sostituzione e il Txi-D si accenderà automaticamente. **La sostituzione della batteria non avrà un impatto sugli elementi memorizzati.**

**13.2 SPEGNIMENTO AUTOMATICO (Risparmio batteria)** – All'accensione, se non è rilevata nessuna attività nell'arco di 48 ore, il Txi-D si spegnerà con toni di avvertimento da conto alla rovescia. Premere qualsiasi pulsante **PB** per estendere il periodo per altre 48 ore.

**13.3 INTERRUZIONE DI SICUREZZA DEI PB NON RIUSCITA** – Se tutti o alcuni dei **PB** vengono tenuti premuti continuamente e accidentalmente, il Txi-D presumerà che ci sia uno stato di errore e si spegnerà automaticamente.

### 14.0 USO RADIO WIRELESS


Per utilizzare in modo wireless, il Txi-D deve prima essere collegato a un Rx-D. Fare riferimento alle istruzioni di Rx-D per il collegamento (4.0). Il range può essere ridotto se il Txi-D è posizionato vicino a terra o in prossimità di grandi oggetti metallici. Mantenere il Txi-D almeno mezzo metro lontano da tutti i dispositivi elettronici e dall'Rx-D.

### 15.0 GARANZIA E LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE

Il Txi-D ha due anni di garanzia standard (3 anni con la registrazione). Il Txi-D non ha bisogno di manutenzione. Prenditi cura del sistema e il sistema si prenderà cura di te.

- Dopo l'utilizzo in condizioni di pioggia, pulirlo e conservarlo in posizione dritta in un luogo caldo per asciugare le custodie rimosse.
- Se il Txi-D viene immerso in acqua, spegnerlo, rimuoverlo e agitarlo per rimuovere l'acqua. Conservarlo in un luogo caldo per asciugarlo completamente.
- La manomissione con qualsiasi vite ad eccezione della rimozione della batteria, o il trattamento con qualsiasi sostanza e in particolare **WD40**, renderanno non valida la garanzia.

I termini e le condizioni complete della garanzia, della registrazione, della manutenzione in seguito alla vendita e le pratiche migliori possono essere reperite sul nostro sito web. [www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)



## ISTRUZIONI D'USO

### 1.0 CONTROLLI E ATTACCHI


- 1.1 SENSORE DI VIBRAZIONE**
- 1.2 PULSANTI – PB1 + 2 (da sinistra a destra).**  
**Importante** – Quando si preme su un pulsante, tale operazione è riconosciuta da vari toni intuitivi di conferma e da luci LED.
- 1.3 CONTROLLO DI RISPOSTA (R)** – Conosciuto in precedenza come sensibilità Girare in senso orario per aumentare la risposta del sensore di vibrazione al movimento della lenza. **Importante** – Utilizzare con il CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEL BEEP (fare riferimento a 7.0).
- 1.4 CONTROLLO DEL VOLUME (V)** – Girare in senso orario per aumentare il livello.
- 1.5 PRESA NITELITE** – Permette l'attacco degli indicatori visivi illuminati Delkim. **N.B.** – Se non in utilizzo, lasciare il tappo colorato in posizione.
- 1.6 ATTACCO SLIMCARB/DUOCARB WIREFORM** – Due piccole fessure alla base del Txi-D permettono l'attacco di un supporto.

**Avvertenza** – Non guardare direttamente i LED o non avere il volume dell'altoparlante al massimo quando si connette la batteria o si accende il sistema.

### 2.0 INSERIMENTO DELLA BATTERIA

**Non utilizzare batterie ricaricabili.** Utilizzare una batteria 9v di alta qualità come la Duracell PP3. Rimuovere completamente le due viti, utilizzando l'attrezzo fornito. Sollevare la custodia della batteria. Inserire la batteria e riporre nuovamente la custodia. Posizionare nuovamente le viti senza stringerle troppo.

**N.B.** – Quando si connette per la prima volta una batteria al Txi-D, il sistema si accenderà automaticamente.



### REGISTRAZIONE ESTESA A 3 ANNI DI GARANZIA



Tutti i prodotti Delkim vengono forniti con una garanzia di 2 anni come standard, ma offriamo una garanzia estesa di 3 anni se ti registri online.

Dovrai seguire le istruzioni e fornire la prova di acquisto. La garanzia estesa inizia dalla data di acquisto e non dalla data di registrazione.

Per registrarti vai su [www.delkim.co.uk/registration](http://www.delkim.co.uk/registration)

La dichiarazione di conformità UE per il Txi-D può essere visualizzata sul nostro sito Web [www.delkim.co.uk/DOC](http://www.delkim.co.uk/DOC)



Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ  
 Tel. +44 (0) 1234 721116  
 Fax +44 (0) 1234 721148  
[www.delkim.co.uk](http://www.delkim.co.uk)



### DOWNLOAD OUR APP

